

# 淀粉分支酶(Starch branching enzyme, SBE)试剂盒说明书

(货号: BP10294F 分光法 24 样 有效期: 6 个月)

### 一、产品简介:

淀粉分支酶(SBE, EC 2.4.1.18) 是参与支链淀粉合成的关键酶之一, 在淀粉生物合成、优质农作物品种选育和品质遗传改良研究中具有重要意义。

SBE 可使底物含量减少,从而降低底物与碘显色剂形成的在 660nm 有最大吸收峰的蓝色复合物,一定时间内吸光度下降的百分率可以反映 SBE 酶活性的大小。

## 二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 8mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉体 2 支	室温保存	每支: 1. 开盖前注意使粉体落入底部(可手动甩一甩); 2. 每支加1.6mL蒸馏水混合,煮沸至呈现透明溶解状态,待冷却后使用,室温保存即可。
试剂三	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	液体 1.5mL×1 支	4℃避光保存	

## 三、所需的仪器和用品:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 1ml 比色皿、离心管、分光光度计、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

#### 四、指标测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂 浪费!

#### 1、样本制备:

称取约 0.1g 组织(水分充足可适当增加样本取样质量),加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。  $4^{\circ}C\times12000$ rpm 离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

#### 2、上机检测:

- ① 分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 660nm,蒸馏水调零。
- ② 试剂一和二可提前于 37 度水浴锅孵育 15-30min。
- ③ 在 EP 管中依次加入:

测定管	对照管	空白管 (仅做一次)			
15	15				
	75	15			
150	150	150			
75		75			
37℃孵育 10min,沸水浴 5min,流水冷却至室温。					
600	600	600			
30	30	30			
	15 150 75 育 10min,沸水 600	15 15 75 75 150 75 150 75 75 75 75 75 75 75 75 600 600 600			

混匀,显色 10min 后,全部澄清液体(若浑浊可离心后取上清测定)转移至 1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)中,于 660nm 处读取吸光值 A,  $\Delta A = A$  空白-(A 测定-A 对照)(每个测定管需设一个对照管)。

【注】1.若 $\Delta A$  差值小于 0.01,可增加样本量 V1(如由  $15\mu L$  增至  $40\mu L$ ,则试剂一相应减少)。或延长孵育时间

网址: www.bpelisa.com



T(如由 10min 增至 30min 或更长),或增加取样质量 W。则改变后的 V1 和 T 和 W 需重新代入公式计算。

2.若 A 测定和 A 对照的值接近,说明样本中酶活性较高,可对样本上清液用蒸馏水稀释 后再测定,则稀释倍数 D 带入公式计算。

## 五、结果计算:

1、按照蛋白浓度计算:

酶活定义: 以波长 660nm 的吸光度下降百分率表示, 每毫克蛋白每降低 1%碘蓝值为一个酶活性单位。

SBE 活性(U/mg prot)=ΔA/A 空白×100%÷(V1×Cpr)×D=66.67×ΔA/A 空白÷Cpr×D

2、按照样本鲜重计算:

酶活定义: 以波长 660nm 的吸光度下降百分率表示, 每克组织每降低 1%碘蓝值为一个酶活性单位。 SBE 活性(U/g 鲜重)= $\Delta$ A/A 空白×100%÷(W×V1÷V)×D =66.67× $\Delta$ A/A 空白÷W×D

V---加入提取液体积, 1 mL; V1---加入样本体积, 0.015mL; W---样本质量, g; D---稀释倍数, 未稀释即为 1;

Cpr---样本蛋白质浓度,mg/mL,建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com