

NADP-苹果酸脱氢酶（NADP-MDH）试剂盒说明

（货号：BP10395F 紫外法 48 样 有效期：3 个月）

一、指标介绍：

苹果酸脱氢酶广泛存在于动植物、微生物和培养细胞中，依据需要的辅酶不同，可分为：NAD-MDH 和 NADP-MDH，前者主要存在于线粒体和胞质中，后者存在于某些微生物和植物叶绿体中；苹果酸脱氢酶与多条生理代谢途径密切相关：线粒体的能量代谢、苹果酸-天冬氨酸穿梭系统、活性氧代谢和抗病性等。

NADP-MDH (EC 1.1.1.82) 催化 NADPH 还原草酰乙酸生成苹果酸，使 NADPH 在 340nm 处光吸收下降，进而通过 340nm 处光吸收的下降速率计算得到 NADP-MDH 的酶活性大小。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	粉剂 2 支	-20°C 保存	每支： 1. 临用前 8000g 4° C 离心 2min 使试剂落入管底（可手动甩一甩）； 2. 每支加 1.8mL 蒸馏水溶解； 3. 用不完的试剂分装后-20°C 保存，禁止反复冻融，三天内用完。
试剂二	液体 35mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂三	粉剂 2 支	-20°C 保存	每支： 1. 临用前 8000g 4° C 离心 2min 使试剂落入管底（可手动甩一甩）； 2. 每支加 1.8mL 蒸馏水溶解，三天内用完。

三、实验器材：

研钵（匀浆机）、冰盒（制冰机）、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅（烘箱、培养箱、金属浴）、1ml 比色皿、离心管、紫外分光光度计、蒸馏水（去离子水、超纯水均可）。

四、指标测定：

建议先选取 1-3 个差异大的样本（例如不同类型或分组）进行预实验，熟悉操作流程，根据预实验结果确定或调整样本浓度，以防造成样本或试剂不必要的浪费！

1、样本提取：

① 组织样本：

称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例提取

② 液体样本：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

③ 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液；超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。（或按照细菌或细胞数量（10⁴ 个）：提取液体积（mL）为 1000~2000：1 的比例进行提取）

【注】：若增加样本量，可按细菌/细胞数量（10⁴ 个）：提取液（mL）为 1000~5000：1 的比例进行提取

2、检测步骤：

- ① 紫外分光光度计预热 30min 以上（等仪器过自检程序亦可），调节波长至 340nm，蒸馏水调零。
- ② 测定前将溶好的试剂一在 25℃水浴锅中孵育 10min 以上。
- ③ 在 1mL 石英比色皿（光径 1cm）中依次加入：

试剂组分（μL）	测定管
样本	40
试剂一	60
试剂二	640
试剂三	60
混匀，30℃下立即于 340nm 下读取 A1， 1min 后读取 A2， $\Delta A = A1 - A2$ 。	

- 【注】1. 若 ΔA 在零附近，可延长反应时间 T（如增至 10min）读取 A2；或加大样本量 V1（如增至 30μL，则试剂二相应减少）。改变后的反应时间 T 或 V1 需代入公式重新计算。
2. 若 ΔA 大于 0.6 或 A2 的值小于 0.5，需缩短反应时间 T（如减至 0.5min），或减少样本量 V1（如减至 5μL，则试剂二相应增加），则改变后的 T 和 V1 需代入公式重新计算。
3. 若起始值 A1 太大如超过 2（颜色较深的植物叶片，一般色素较高则起始值相对会偏高），可减少 V1（如减至 5μL，则试剂二相应增加），则改变后的 V1 代入公式重新计算。
- 或向待测样本中加少许活性炭混匀静置 5min 后 12000rpm，4℃离心 10min，上清液用于检测；
4. 若下降趋势不稳定，可以每隔 10S 读取一次吸光值，选取一段线性下降的时间段来参与计算，相对应的 A 值也代入公式重新计算。

五、结果计算：

1、按样本鲜重计算：

酶活定义：每克组织中每分钟消耗 1 nmol 的 NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{NADP-MDH}(\text{nmol/min/g 鲜重}) = [\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 3215.4 \times \Delta A \div W$$

2、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{NADP-MDH}(\text{nmol/min/mg prot}) = [\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div T = 3215.4 \times \Delta A \div Cpr$$

3、按液体体积计算：

酶活定义：每毫升液体每分钟消耗 1 nmol 的 NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{NADP-MDH}(\text{nmol/min/mL}) = [\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div V1 \div T = 3215.4 \times \Delta A$$

4、按细菌/细胞密度计算：

酶活定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{NADP-MDH}(\text{nmol/min}/10^4 \text{ cell}) = [\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 6.43 \times \Delta A$$

ϵ ---NADPH 摩尔消光系数， $6.22 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$ ；

d---96 孔板光径，1cm；

V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.04mL；

V2---反应体系总体积， $8 \times 10^{-4} \text{ L}$ ；

T---反应时间，1min；

500---细胞或细菌总数，万。

W---样本质量，g；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。