

锰过氧化物酶(Manganese peroxidase, Mnp)试剂盒说明书

(货号: BP10465W 微板法 96 样 有效期: 3 个月)

一、指标介绍:

锰过氧化物酶(EC1.11.1.13, Mnp)是真菌分泌的一种糖基化的胞外蛋白,含亚铁血红素的过氧化物酶,主要存在于引起白腐的木腐菌和土壤枯草菌这两个担子真菌中,属于木质素降解酶系,能有效的降解木质素及废水和环境中其他一些抗性物质,如腐殖质酸和包括多环芳烃在内的多种有机污染物等。

锰过氧化物酶 (Mnp) 在 Mn²⁺存在的条件下,将二甲氧基苯酚 (DMP) 氧化生成的产物在 470nm 处有特征吸收峰。通过检测该产物在 470nm 处的增加速率,即可得到 Mnp 酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
提取液	液体 120mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	二 A: 粉剂 1 支 二 B: 空瓶 1 瓶	4℃避光保存	1. 临用前甩几下 EP 管 (二 A) 使粉体落入底部,再向 EP 管中加入 0.5mL 无水乙醇溶解,全部转移至空瓶 B 中; 2. 再向 EP 管中加入 0.5mL 无水乙醇涮洗后全部转移至 B 瓶中(可分别再用 0.5mL 无水乙醇涮洗 EP 管 2 次),最后再加 0.5mL 无水乙醇混匀后做为试剂二待用(总体积为 2.5mL)(可超声溶解),取澄清液体使用; 3. 用不完的试剂 4°C保存。
试剂三	粉剂 1 支	4℃避光保存	1. 临用前 8000g 4° C 离心 2mim 使试剂落入管底; 2. 加入 1.5mL 蒸馏水充分溶解备用; 3. 保存周期与试剂盒有效期相同。
试剂四	液体 1 支	4℃避光保存	 临用前 8000g 4° C 离心 2mim 使试剂落入管底; 取出 2μL 液体至新的 EP 管中,再加 1mL 蒸馏水混匀备用; 保存周期与试剂盒有效期相同。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、指标测定:

建议先选取 1-3 个差异大的样本(例如不同类型或分组)进行预实验,熟悉操作流程,根据预实验结果确定或调整样本浓度,以防造成样本或试剂不必要的浪费!

1、样本提取:

① 组织样本:

取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.5g),加入 1mL 提取液,进行冰浴匀浆。 $4^{\circ}C^{\times}12000rpm$ 离 v心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 细菌或培养细胞:

网址: www.bpelisa.com



先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 4°C×12000rpm 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量,可按照数量(104):提取液体积(mL)为500-1000:1的比例进行提取。

③ 液体样本:若是澄清液体,直接检测,若液体样本浑浊,需4℃×12000rpm,离心10min,取上清液检测。

2、检测步骤:

- ① 酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 470nm。
- ② 所有试剂至常温状态(25℃)。
- ③ 在96孔板中依次加入:

试剂组分 (μL)	测定管			
样本	20			
试剂一	145			
试剂二	20			
试剂三	10			
试剂四	5			

混匀, 30℃条件下反应, 10s 时于 470nm 处读取 A1, 10min 后读取 A2, △A=A2-A1。

【注】若 $\triangle A$ 在零附近徘徊,可增加样本量(如增至 $40\mu L$,则试剂一相应减少),或延长反应时间 T 至 $15\min$ 或更长,则改变后的样本 V1 和反应时间 T 需代入公司重新计算。

五、结果计算:

1. 按照蛋白浓度计算:

酶活定义:每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol 的 DMP 所需酶量为一个酶活力单位。 MnP 活性(nmol/min/mg prot)=[ΔA÷(ε×d)×V2×10⁹]÷(V1×Cpr)÷T=36.4×ΔA÷Cpr

2. 按照样本质量计算:

酶活定义:每克样品每分钟氧化 1nmol 的 DMP 所需酶量为一个酶活力单位。MnP 活性(nmol/min/g 鲜重)=[ΔA ÷(ϵ ×d)×V2×10⁹]÷(W×V1÷V)÷T=36.4× ΔA ÷W 3.按照细胞数量计算:

酶活定义:每 10^4 个细胞每分钟氧化 1nmol 的 DMP 所需酶量为一个酶活力单位。 MnP 活性(nmol/min/ 10^4 cell)=[Δ A÷(ϵ ×d)×V2× 10^9]÷(细胞数量×V1÷V)÷T = 36.4× Δ A÷细胞数量

4. 按照液体体积计算:

酶活定义:每毫升液体每分钟氧化 1nmol 的 DMP 所需酶量为一个酶活力单位。 MnP 活性(nmol/min/mL)= $[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div V1 \div T=36.4 \times \Delta A$

ε---DMP 被氧化的产物的摩尔消光系数: 55000L/mol/cm;d---96 孔板光径, 0.5cm;V---加入提取液体积, 1mL;V1---反应中样本体积, 0.02mL;V2---反应总体积, 2×10-4 L;W---样本质量, g;T---反应时间, 10minCpr---样本蛋白浓度, mg/mL;建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

网址: www.bpelisa.com